





- A sequência de instalação pode ser diferente dependendo do tipo de caixa e dispositivos usados

- Consulte o manual do usuário incluído para obter especificações detalhadas da placa-mãe.

- Antes de instalar os dispositivos, certifique-se de que estão em conformidade com os conectores do seu computador.

- Antes de instalar os dispositivos, certifique-se de desligar os dispositivos e o computador. Desconecte o cabo de energia da tomada para evitar danos aos dispositivos e aos componentes do sistema.

- Coloque o sistema do computador em uma superfície estável para evitar que a instalação incorreta resulte em vibrações.

A. Instalação de uma CPU Intel

Marcação de um Pino Triângulo na CPU

Entalhe

Entalhe

(pule este passo se a placa mãe tem uma CPU incorporada)

Instalação de uma CPU e Cooler da CPU

Consulte as seguintes instruções baseadas nas especificações da sua CPU:

- 1 -

1. Localize as teclas de alinhamento no soquete da CPU da placa mãe e os entalhes na CPU.

Tecla de alinhamento

Não force a CPU no soquete da CPU. Não é possível fixar a CPU se for orientada de modo correto. Ajuste a orientação da CPU se isto ocorrer.

CPU LGA1151

•

NÃO TOQUE nos contatos do soquete. Para

proteger o soquete da CPU, substitua sempre a tampa do soquete de proteção quando a CPU não estiver instalada.

Marcação de um Pino Triângulo na CPU

CPU LGA1200

Tecla de alinhamento

Soquete CPU LGA1200

Canto de um Pino do Soquete da CPU

Entalhe