



Consolas



SmartPhone / Tablet
 Y otros dispositivos de 4 pines




Notebook / Pc




Cable divisor 3.5mm
 (Incluido)



Control Remoto



Interruptor de vibrador



Control de Volumen

(((•))) Aumenta el rendimiento para disfrutar de un sonido profundo.



La conexión USB es para las funciones de vibración y luces LED.
 Dichas funciones no estarán activas hasta conectar el USB a una fuente de alimentación (Power Bank, HUB USB, PC, etc).

